



LUFRA SAN EUCALYPTUS

Limpiador desinfectante a base
de amonios cuaternarios

- **ACTIVO CONTRA BACTERIAS Y LEVADURAS**
- **A BASE DE CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO**
- **CON PERFUME AGRADABLE**

Los productos LUFRA de Christeyns están diseñados para el mantenimiento y tratamiento de distintos tipos de superficies. Existe una amplia gama de productos para la limpieza de baños, superficies en general, cristales, etc. además de tener disponible las variantes ecológicas.

PROPIEDADES

LUFRA SAN EUCALYPTUS es un limpiador desinfectante, destinado a su aplicación por personal profesional.

LUFRA SAN EUCALYPTUS tiene propiedades bactericidas, levuricidas y viricidas contra virus envueltos, según las siguientes normas:

- Cumple con la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias (3 g/L de albúmina bovina), a una concentración del 4,5%, con 15 minutos de contacto a 20°C, demostrando actividad bactericida frente a las bacterias de referencia.
- Cumple con la Norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias (3 g/L de albúmina bovina y 3 mL/L de eritrocitos), a una concentración del 4,6%, con 1 minuto de contacto a 20°C, para la inactivación del virus Ankara Modificado (MVA).

Los usos autorizados son:

- Desinfectante autorizado de uso ambiental, inscrito en el Registro de Plaguicidas del Ministerio de Sanidad con el número de registro **25-20-12642**. Apto para la limpieza y desinfección de superficies que no están en contacto directo con alimentos, tales como, suelos, paredes, techos, iluminaria, contenedores de basura, mobiliario, inodoros, etc.

LUFRA SAN EUCALYPTUS presenta propiedades antiestáticas que minimizan la acumulación de cargas electrostáticas en las superficies tratadas. Es ideal para su uso en baños, saunas y aseos públicos debido a sus propiedades desinfectantes y su aroma a eucaliptus. Además, resulta efectivo incluso en superficies difíciles como grietas, poros y juntas.

MODO DE USO

Antes de aplicar el producto leer detenidamente la etiqueta y asegurarse de respetar las recomendaciones de uso.

Aplicar el producto diluido al 4,6% y dejar actuar durante al menos 15 minutos para asegurar su eficacia contra bacterias. Además, es efectivo contra el *Virus Ankara Modificado (MVA)* tras un contacto de solo 1 minuto

Aclarar con abundante agua de consumo las partes tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto con las personas.

Ventílese adecuadamente tras la realización del tratamiento de desinfección

Atención:

- No debe mezclarse con ningún otro producto químico.
- Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
- Incompatible con metales, tales como cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.).
- Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento en una zona poco visible, para verificar la compatibilidad del producto con las superficies a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Azul
Olor	Mentolado, fresco
pH	6,75
Densidad	1 g/cm ³

LEGISLACIÓN

Este producto cumple con:

Reglamento (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP). El producto se envasa y etiqueta de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Reglamento.

Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. El o los tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen los criterios de biodegradabilidad establecidos en el presente Reglamento.

Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH). Todas las sustancias de este producto están registradas para su uso según REACH. El producto no contiene ninguna sustancia candidata de muy alta preocupación. Una hoja de datos de seguridad que cumple con REACH está disponible para el usuario que la solicite.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento entre 5 y 35 °C

Vida útil 36 meses

FORMATO DE VENTA

Garrafas de 10 L

Garrafas de 5 L (x4)

Botellas 1 L (x12)

CHRISTEYNS ESPAÑA, SLU

C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2 – 46729 Ador (España)

Tel +34 962 871 345 · www.christeyns.com

Emisión: 09.06.25
Versión: 001

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las recomendaciones y los datos contenidos en este folleto se basan en información que creemos que es correcta. Este folleto se entrega de buena fe, pero sin garantía, ya que las condiciones y el modo en que se use el producto está fuera de nuestro control. Recomendamos que se realice una prueba de idoneidad de forma experimental antes de empezar a trabajar con el producto. Comuníquese con nuestro departamento técnico para obtener más información

Emisión: 09.06.25
Versión: 001

CHRISTEYNS ESPAÑA, SLU
C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2 – 46729 Ador (España)
Tel +34 962 871 345 · www.christeyns.com